

Setting Up Your Monitor

Installation de votre moniteur couleur Dell E773mm | Einrichten des Dell E773mm-Farbmonitors | Uw Dell E773mm kleurenmonitor monteren en aansluiten



CAUTION:

Before setting up and using your monitor, read the safety instructions in the Product Information Guide.

ATTENTION :


Avant d'installer et d'utiliser votre moniteur, lisez les instructions de sécurité contenues dans le Guide d'information produit.

PRECAUCIÓN :

Antes de ajustar y usar el monitor, lea las instrucciones de seguridad en la Guía de información sobre el producto.




- 1** Place the monitor upside down on a padded, flat work surface. Placez le moniteur haut en bas sur une surface de travail plate et matelassée. Coloque el monitor al revés en una superficie de trabajo plana y acolchada.




- 2** Align the tabs on the swivel base with the corresponding slots on the bottom of the monitor. Alignez les crochets de la base pivotante avec les fentes correspondantes situées sous le moniteur. Alinee las pestañas de la base oscilante con las ranuras correspondientes de la parte inferior del monitor.



- 3** Press the base onto the monitor and push it until the release latch clicks into the locked position. Pressez la base sur le moniteur et poussez-la jusqu'à ce que le loquet se mette en position de verrouillage. Apriete la base al monitor y púlsela hasta que las pestañas de liberación hagan clic en la posición de bloqueo.



- 4** Connect the video cable to the computer, and connect the power cable to an electrical outlet. Connectez le câble vidéo à l'ordinateur et le câble d'alimentation à une prise murale. Conecte el cable de vídeo al equipo y conecte el cable de alimentación a una toma eléctrica.




- 5** With the built-in pedestal, you can tilt and/or swivel the monitor for the most comfortable viewing angle. Avec le pied intégré, vous pouvez incliner et/ou faire pivoter votre moniteur pour obtenir l'angle de vision le plus confortable. Con el pedestal incorporado, puede girar y oscilar el monitor para obtener el ángulo de visualización más cómodo.



41C 6870028A6036







1. Power button
2. Power indicator
3. Contrast (← / →) button
4. Menu button
5. Brightness (↑ / ↓) button



1. Bouton Alimentation
2. Témoin d'alimentation
3. Touche Contraste (← / →)
4. Touche Menu
5. Touche Luminosité (↑ / ↓)
6. Contrôle du volume
7. Connexion d'écouteurs



1. Botón Encendido
2. Indicador de encendido
3. Tecla Contraste (← / →)
4. Tecla Menú
5. Tecla Brillo (↑ / ↓)
6. Control de volumen
7. Conexión de auriculares
8. Micrófono
9. Conector de alimentación
10. Cable de señal de vídeo (D-Sub de 15 conectores, conectado al monitor)



11. Câble de signal vidéo (avec connecteur bleu)
12. Câble Entrée Audio (avec connecteur vert)
13. Câble sortie microphone (avec connecteur rouge)



NOTE: Detailed user information is included in the CD.
 REMARQUE: Les informations détaillées pour l'utilisateur sont disponibles sur le CD.
 NOTA: El CD incluye información detallada para el usuario.

Information in this document is subject to change without notice.
 © 2005 Dell Inc. All rights reserved.
 Reproduction in any manner whatsoever without the written permission of Dell Inc. is strictly forbidden.
 Dell and the DELL logo are trademarks of Dell Inc. Dell disclaims proprietary interest in the marks and names of others.
 Febrero 2006

Les informations de ce document sont sujettes à des modifications sans préavis.
 © 2005 Dell Inc. Tous droits réservés.
 La reproduction de quelque manière que ce soit sans l'autorisation écrite de Dell Inc. est strictement interdite.
 Dell et le logo DELL sont des marques de Dell Inc. Dell dénie tout intérêt propriétaire aux marques et noms commerciaux autres que les siens.
 Febrero 2006

La información contenida en este documento está sujeta a cambios sin previo aviso.
 © 2005 Dell Inc. Reservados todos los derechos.
 Se prohíbe estrictamente la reproducción de este documento en cualquier forma sin permiso por escrito de Dell Inc.
 Dell y el logotipo DELL son marcas registradas de Dell Inc. Dell renuncia al derecho de posesión sobre las marcas y nombres de terceros.
 Febrero 2006

